


SCALA SOFFIETTO MANUALE A TERRAZZO

COMPOSIZIONE DEL KIT DI MONTAGGIO

Il kit di montaggio è composto da:

- 1 - scala retrattile
- 2 - coperchio esterno coibentato e verniciato
- 3 - n. 4 barre filettate di ancoraggio e n. 4 piastre saldate nel coperchio
- 4 - serratura a cricchetto
- 5 - bastone apri scala
- 6 - corrimano telescopico
- 7 - gradino a murare



Predisporre il foro finito Ax B intonacato e spigolato controllando che sia in piano, in bolla e che le diagonali corrispondano.


Creare un cordolo all'esterno perimetrale a filo foro.

La larghezza del cordolo finito dev'essere di 10 cm compresa coibentazione ed impermeabilizzazione.

N.B.

le misure riportate nei cataloghi e listini corrispondono sempre alla misura foro Ax B del foro dove deve essere inserita la scala.


L'azienda provvederà a dare il giusto sfioro per poter inserire il cassonetto all'interno.



Inserire il cassonetto scala dentro al foro dal basso e riporre dall'alto il coperchio esterno facendo combaciare ed entrare le 4 barre filettate di ancoraggio nelle apposite piastre saldate del coperchio. Stringere il giusto i dadi, per evitare deformazioni del telaio, fin quando il coprifiolo del cassonetto non aderisce perfettamente al solaio ed il coperchio copre a cappello tutto il perimetro del cordolo esterno. Cassonetto e coperchio vengono così agganciati.

N.B.

assolutamente vietato murare fra il cassonetto e la soletta.



Dopo aver posizionato e fissato la scala montare la serratura a cricchetto e corrimano telescopico con le apposite staffe e viterie.

Scala pronta all'uso manovrabile manualmente con l'apposito bastone d'apertura.

Agganciare con l'uncino del bastone l'anello della serratura e far aprire il pannello che scenderà accompagnato dalle molle.



Una volta aperto il pannello, sempre con lo stesso bastone, afferrare il pacco scala e tirarlo verso di se lasciandolo cadere a terra.

Per chiudere la scala fare l'operazione inversa, spingere il pacco scala nel pannello finché non rimane impacchettato e fermo, poi spingere il pannello fino alla massima sigillatura finché non rimane bloccato.

Lubrificare solo con grasso all'occorrenza nei punti di movimentazione.

Per accedere all'esterno aprire il coperchio tramite la serratura, spingendo l'anta tenendosi nella barra di movimentazione aiutati dal pistone fino ad arrivare a fine corsa circa 90°.

Uscire dal coperchio tramite il gradino supplementare a murare nella soletta.



N.B.

Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadrato, (LARGHEZZA X LUNGHEZZA)

COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFITTO E ANCHE LO SPESSORE DELLA SOLETTA COMPRESO CORDOLO IN FASE D'ORDINE.

Dalla lunghezza 90 cm in poi si può inserire anche il modello 3P/4P al posto della scala a soffitto allo stesso prezzo

Scala retrattile in acciaio a movimentazione manuale con impacchettamento a soffitto. Verniciatura scala a polvere colore Bianco Coperchio colore grigio RAL 9007

DATI TECNICI												
A	Larghezza	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70
B	Lunghezza	70	80	90	100	120	70	80	90	100	110	120
H	H pavimento soffitto	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
E	Ingombro in manovra	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
D	Ingombro a terra	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
S	*Spessore soletta	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100

* Misura comprendente altezza cordolo esterno

ATTENZIONE

E' fatto divieto modificare o manomettere, anche parzialmente, la scala.

L'AZIENDA si riserva il diritto di apportare modifiche in ogni momento senza alcun preavviso