

SCALA SOFFIETTO ELETTRICA A TERRAZZO

COMPOSIZIONE DEL KIT DI MONTAGGIO

Il kit di montaggio è composto da:

- 1 - scala retrattile
- 2 - coperchio esterno coibentato e verniciato
- 3 - n. 4 barre filettate di ancoraggio e n. 4 piastre saldate nel coperchio
- 4 - radiocomando
- 5 - bastone per sblocco manuale d'emergenza
- 6 - corrimano telescopico
- 7 - gradino a murare




Predisporre il foro finito AxB intonacato e spigolato controllando che sia in piano, in bolla e che le diagonali corrispondano.

Creare un cordolo all'esterno perimetrale a filo foro. La larghezza del cordolo finito dev'essere di 10 cm compresa coibentazione ed impermeabilizzazione. Predisporre presa e collegamento elettrico per poter dare corrente alla scala.

N.B.
le misure riportate nei cataloghi e listini corrispondono sempre alla misura foro AxB del foro dove deve essere inserita la scala.
L'azienda provvederà a dare il giusto sfioro per poter inserire il cassonetto all'interno.

Inserire il cassonetto scala dentro al foro dal basso e riporre dall'alto il coperchio esterno facendo combaciare ed entrare le 4 barre filettate di ancoraggio nelle apposite piastre saldate del coperchio.
Stringere il giusto i dadi, per evitare deformazioni del telaio, fin quando il coprifilo del cassonetto non aderisce perfettamente al solaio ed il coperchio copre a cappello tutto il perimetro del cordolo esterno. Cassonetto e coperchio vengono così agganciati. Collegare alla corrente la presa d'alimentazione.

N.B.
assolutamente vietato murare fra il cassonetto e la soletta.




Dopo aver posizionato e fissato la scala montare il corrimano telescopico con le apposite staffe e viterie. Scala pronta all'uso manovrabile elettricamente con l'apposito radiocomando.

Il funzionamento è a uomo presente, tenere premuto il pulsante per aprire il pannello accompagnato dalle molle e far scendere completamente la scala a terra.

Quando la scala appoggia a terra smettere di premere il pulsante.

Per chiudere la scala fare l'operazione inversa, tenere premuto il pulsante di salita finché il pacco scala si avvolge



ed il pannello si chiude completamente. Lubrificare solo con grasso all'occorrenza nei punti di movimentazione. Per accedere all'esterno aprire il coperchio tramite la serratura, spingendo l'anta tenendosi nella barra di movimentazione aiutati dal pistone fino ad arrivare a fine corsa circa 90°. Uscire dal coperchio tramite il gradino supplementare a murare nella soletta. La scala a terrazzo soffiutto elettrica è dotata di sganci per renderla manuale in caso di EMERGENZA. Tramite l'apposito bastone agganciare la testa del filo d'acciaio che si trova nel pannello di chiusura. Tirando il cavo la scala va in folle e diventa manuale sganciando e aprendo il pannello.

Per far scendere la scala usare sempre l'asta adagiando a terra il pacco scala sempre manualmente. Da sopra lo sgancio avviene tramite l'apposita linguetta posta di fianco alla testa del motore, alzandola si sblocca e si mette in manuale mentre abbassandola in posizione iniziale si rimette la scala in movimentazione elettrica.

Scala retrattile in acciaio a movimentazione elettrica con impacchettamento a soffietto. Verniciatura scala a polvere colore Bianco Coperchio colore grigio RAL 9007
La movimentazione della scala è elettrica mentre il coperchio si apre manualmente.

Per avere tutto manovrabile elettricamente chiedere in azienda.

N.B.
Tutte le misure riportate si riferiscono alla dimensione del foro muro, finito e squadro.
(LARGHEZZA X LUNGHEZZA)
COMUNICARE SEMPRE L'ALTEZZA PRECISA PAVIMENTO-SOFFIETTO E ANCHE LO SPESORE DELLA SOLETTA COMPRESO CORDOLO IN FASE D'ORDINE.

DATI TECNICI										
A	Larghezza	60	60	60	60	60	70	70	70	70
B	Lunghezza	90	100	110	120	130	90	100	110	120
H	H pavimento soffiutto	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300	270/300
E	Ingombro in manovra	180	180	180	180	180	180	180	180	180
D	Ingombro a terra	150	150	150	150	150	150	150	150	150
S	*Spessore soletta	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100	40/100

* Misura comprendente altezza cordolo esterno

ATTENZIONE

E' fatto divieto modificare o manomettere, anche parzialmente, la scala.

L'AZIENDA si riserva il diritto di apportare modifiche in ogni momento senza alcun preavviso

