



LUCERNAIO CON APERTURA A LIBRO
MOD. COMFORT L

COMFORT L

LUCERNAIO CON APERTURA A LIBRO

I lucernai Comfort, grazie al raccordo universale integrato completo di faldale in piombo plissettato, si adattano a tutti materiali di copertura piani e sagomati.

DETTAGLI TECNICI

- Raccordo integrato completo di faldale in piombo plissettato per una facile e rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
- Raccordo e profili in alluminio grigio antracite. Su richiesta disponibile anche in rame.
- Telaio in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
- Apertura laterale con cerniere sul lato sinistro.
- Sganciamento delle maniglia per apertura a 75° con asta di sostegno in acciaio.
- Guarnizioni esterne di tenuta all'acqua in EPDM.
- Guarnizioni in battuta di tenuta all'aria in polietilene.
- Installabile con pendenza minima 15° - massima 55°.
- Vetrata standard (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili o, a richiesta, vetrata sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.



MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)	L 45 X H 55	L 45 X H 73
ALLUMINIO - VETRATA STANDARD	LWL10L	LWL15L
ALLUMINIO - VETRATA SICUREZZA	LWL10LA	LWL15LA
RAME - VETRATA STANDARD	LWL11L	LWL16L
RAME - VETRATA SICUREZZA	LWL11LA	LWL16LA

COMFORT L

FAQ

Quali devono essere le dimensioni del foro per l'installazione del lucernaio Comfort?

Il foro deve essere più largo rispetto alla misura della finestra di cm 2 in larghezza e cm 2 in altezza.
Esempio: per lucernaio 45 x 55, foro cm 47 x 57.

Posso installare il lucernaio Comfort con qualsiasi pendenza?

No, la pendenza minima richiesta è di 15°, la massima di 55°

È possibile l'installazione di lucernai Comfort L abbinati e/o sovrapposti?

Sì, per lucernai abbinati prevedendo un travetto di sostegno di larghezza cm 10,12,14 o 16 con lucernai della stessa altezza.

Sì, per lucernai sovrapposti prevedendo un travetto di sostegno di larghezza minima di cm 25 e massima di cm 30 con lucernai della stessa larghezza.

È possibile avere colorazioni del legno diverse da quelle proposte a catalogo?

Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale

È possibile applicare una maniglia esterna?

No

È possibile avere il lucernaio Comfort L con raccorderia esterna in rame?

Sì.

È possibile avere il lucernaio Comfort L con una vetrata diversa da quelle a catalogo?

No.

È possibile avere il lucernaio Comfort L " su misura"?

No, ma è possibile sul modello Comfort con apertura a vasistas.

È possibile avere il lucernaio Comfort L con cerniere sul lato destro?

No, l'apertura avviene da destra verso sinistra con cerniere sul lato sinistro (vista interna) e non è modificabile.

Quali accessori posso installare sul lucernaio Comfort L?

Nessuno, per accessoriare un lucernaio si deve passare alla serie Prestige.



CLAUS s.r.l.

via S.Casadei, 5 47122 Forlì

tel. +39 0543 473610 / fax +39 0543 473622

info@claus.it

www.claus.it



EN 14351-1:2006 + A1:2010