



LUCERNAIO CON APERTURA A VASISTAS

MOD. COMFORT

COMFORT

LUCERNAIO UNIVERSALE

I Lucernai Comfort si adattano a tutti i tipi di copertura, grazie al raccordo universale integrato completo di faldale in piombo plissettato. Tutti i lucernai della serie Comfort hanno il telaio in legno nordico trattato con prodotto fungicida e sono dotati di pratiche maniglie sganciabili per il ribaltamento del coperchio.

DETTAGLI TECNICI

- Raccordo integrato completo di faldale in piombo plissettato per una facile e rapida installazione su tutti i tipi di copertura.
- Raccordo e profili in alluminio grigio antracite o, a richiesta, in rame.
- Telaio in legno nordico trattato con sostanza fungicida.
- Apertura a vasistas.
- La misura 45 x 73 è disponibile con battente con vetrata standard (3+9+3) per ambienti con idonea protezione o non accessibili o con vetrata sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
- La misura 45 x 55 è disponibile con cupola, battente con vetrata standard (3+9+3) o vetro retinato mm 6 o vetro temperato mm 4 per ambienti con idonea protezione o non accessibili o con vetrata sicurezza (3+6+3/3) per ambienti abitabili.
- Sganciamento delle maniglia per ribalta del battente.
- Guarnizioni esterne di tenuta all'acqua in EPDM.
- Guarnizioni in battuta di tenuta all'aria in polietilene.
- Installabile con pendenza minima 15° - massima 70°.
- A richiesta realizzazione di lucernai su misura.



MISURE ESTERNE DEL TELAIO (cm)	L 45 X H 55	L 45 X H 73
ALLUMINIO - CUPOLA	LWL05C	
ALLUMINIO - VETRO RETINATO 6 mm	LWL05VR	
ALLUMINIO - VETRO TEMPERATO 4 mm	LWL05VT	
ALLUMINIO - VETRATA STANDARD	LWL10	LWL15
ALLUMINIO - VETRATA SICUREZZA	LWL10A	LWL15A
RAME - CUPOLA	LWL06C	
RAME - VETRO RETINATO 6 mm	LWL06VR	
RAME - VETRO TEMPERATO 4 mm	LWL06VT	
RAME - VETRATA STANDARD	LWL11	LWL16
RAME - VETRATA SICUREZZA	LWL11A	LWL16A

COMFORT

FAQ

Quali devono essere le dimensioni del foro per l'installazione del lucernaio Comfort?

Il foro deve essere più largo rispetto alla misura della finestra di cm 2 in larghezza e cm 2 in altezza.
Esempio: per lucernaio 45 x 55, foro cm 47 x 57.

Posso installare il lucernaio Comfort con qualsiasi pendenza?

No, la pendenza minima richiesta è di 15°, la massima di 70°

È possibile l'installazione di lucernai Comfort abbinati e/o sovrapposti?

Sì, per lucernai abbinati prevedendo un travetto di sostegno di larghezza cm 10,12,14 o 16 con lucernai della stessa altezza.

Sì, per lucernai sovrapposti prevedendo un travetto di sostegno di larghezza minima di cm 25 e massima di cm 30 con lucernai della stessa larghezza.

È possibile avere colorazioni del legno diverse da quelle proposte a catalogo?

Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale

È possibile applicare una maniglia esterna?

No

È possibile avere il lucernaio Comfort con raccorderia esterna in rame?

Sì.

È possibile avere il lucernaio Comfort con una vetrata diversa da quelle a catalogo?

No.

È possibile avere il lucernaio Comfort " su misura"?

Sì, per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

Quali accessori posso installare sul lucernaio Comfort?

Nessuno, per accessoriare un lucernaio si deve passare alla serie Prestige.



CLAUS s.r.l.

via S.Casadei, 5 47122 Forlì

tel. +39 0543 473610 / fax +39 0543 473622

info@claus.it

www.claus.it



EN 14351-1:2006 + A1:2010